GENERATIONS™

1E_0511B

EN

FLAT PANEL TV WALL MOUNT

INSTRUCTION MANUAL

ES

SOPORTE DE PARED PARA TV DE PANTALLA PLANA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

9166G

EN PRECAUTIONS

NEVER EXCEED THE MAXIMUM LOAD CAPACITY OF 50 LBS (23 KG)

BE SURE TO READ THE ENTIRE MANUAL. IF AT ANY TIME YOU ARE UNCLEAR ABOUT THE DIRECTIONS AND BELIEVE YOU NEED FURTHER ASSISTANCE, CONTACT GENERATIONS™ INSTALLATION EXPERTS AT 888-779-1543 FROM 9AM – 5PM EST.

- **THIS PRODUCT SHOULD NEVER BE MOUNTED TO METAL FRAMING STUDS OR BRICKS.**
- THIS MOUNTING BRACKET WAS DESIGNED TO BE INSTALLED AND UTILIZED ONLY AS SPECIFIED IN THIS MANUAL. GENERATIONS™ WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR FAILURE TO ASSEMBLE AS DIRECTED OR FOR THE IMPROPER ASSEMBLY, USE, OR HANDLING OF THIS PRODUCT.
- IMPROPER INSTALLATION OF THIS PRODUCT MAY CAUSE DAMAGE OR SERIOUS INJURY. GENERATIONS™ CANNOT BE LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE OR INJURY CAUSED BY INCORRECT MOUNTING, INCORRECT USE, OR INCORRECT ASSEMBLY.
- IF THE MOUNTING BRACKET WILL BE ATTACHED TO ANY STRUCTURE OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THIS MANUAL, ONLY A LICENSED PROFESSIONAL CONTRACTOR/ INSTALLER SHOULD PERFORM THIS INSTALLATION. THE SUPPORTING STRUCTURE MUST SUPPORT, AT MINIMUM, FOUR TIMES THE COMBINED WEIGHT OF THE MOUNTING BRACKET AND TV. IT IS THE RESPONSIBILITY AND LIABILITY OF THE INSTALLER TO ENSURE THE SUITABILITY OF THE SUPPORTING STRUCTURE.
- CHECK CAREFULLY TO ENSURE THAT THERE ARE NO MISSING OR DAMAGED PARTS. NEVER USE DEFECTIVE PARTS. IF ANY PARTS ARE DAMAGED OR MISSING, CALL CUSTOMER SERVICE AT 888-779-1543 AND PARTS WILL BE SHIPPED DIRECTLY TO THE ORIGINAL PURCHASER. PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE BEFORE ATTEMPTING TO RETURN PRODUCTS TO THE POINT OF PURCHASE.
- SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
- THE MAXIMUM WEIGHT OF YOUR TELEVISION CANNOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT RATING OF YOUR MOUNT.

ES ADVERTENCIAS

NUNCA EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE 50 LBS (23 KG)

ASEGÚRESE DE LEER TODO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. SI EN ALGÚN MOMENTO TIENE DUDAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES Y CREE NECESITAR ASISTENCIA ADICIONAL, CONTÁCTESE CON LOS EXPERTOS EN INSTALACIÓN DE GENERATIONS™ LLAMANDO AL 888-779-1543 DE 9 A.M. A 5 P.M., HORA DEL ESTE.

- **ESTE PRODUCTO NUNCA DEBE SER MONTADO SOBRE COLUMNAS DE METAL O LADRILLOS.**
- ESTE SOPORTE FUE DISEÑADO PARA SER INSTALADO Y UTILIZADO ÚNICAMENTE COMO LO ESPECIFICA ESTE MANUAL. GENERATIONS NO SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE NO SE INSTALEN LAS PIEZAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES, NI DE LA INSTALACIÓN, USO O MANEJO INCORRECTOS DE ESTE PRODUCTO.
- LA INSTALACIÓN INCORRECTA DEL PRODUCTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS O LESIONES GRAVES. GENERATIONS NO PUEDE RESPONSABILIZARSE POR EL DAÑO DIRECTO O INDIRECTO NI POR LESIONES CAUSADAS POR LA INSTALACIÓN, EL USO O EL MONTAJE INCORRECTOS.
- SI EL SOPORTE SE FIJA A CUALQUIER OTRA ESTRUCTURA NO ESPECIFICADA EN ESTE MANUAL, ÚNICAMENTE UN CONTRATISTA/INSTALADOR PROFESIONAL DEBE REALIZAR LA INSTALACIÓN. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEBE SOSTENER, COMO MÍNIMO, CUATRO VECES EL PESO COMBINADO ENTRE EL SOPORTE Y EL TV. ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE.
- REVISE EL EQUIPO DETENIDAMENTE PARA ASEGURARSE DE QUE NO FALTEN PIEZAS O QUE LAS MISMAS NO ESTÉN DAÑADAS. NUNCA UTILICE PIEZAS DEFECTUOSAS. SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, LLAME A DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 888-779-1543 Y SE ENVIARÁN LAS PIEZAS DIRECTAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL. CONTÁCTESE CON DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE INTENTAR DEVOLVER LOS PRODUCTOS EN EL PUNTO DE COMPRA.
- LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.
- EL PESO MÁXIMO DE SU TELEVISOR NO PUEDE SUPERAR LA MEDIDA MÁXIMA DE PESO QUE RESISTA SU SOPORTE.

EN INCLUDED PARTS

ES PARTES INCLUIDAS



(EA)
Extension Arm, 1
Brazo de extensión, 1



(MP)
Monitor Plate, 1
Placa del monitor, 1



(IT)
Installation Template, 1
Plantilla de instalación, 1



(AP)
Adapter Plates, 2
Placas adaptadoras, 2

(F) M4/M5, 10

(AG) M5 x 6mm, 4

(Z)
Plastic Finishing Caps, 2
Tapas-tornillo de plástico, 2



(A) M4 x 12mm, 6

(B) M4 x 22mm, 6

(C) M4 x 30mm, 6

EN INCLUDED PARTS

ES PARTES INCLUIDAS



(D) M4/M5, 6



(E) M4/M5, 6



(R) M4/M5, 4



(Q) M6/M8, 4



(P) M6/M8, 4



(S) M6/M8, 4



(G) M5 x 12mm, 6

(H) M5 x 22mm, 6

(I) M5 x 30mm, 6



(J) M6 x 14mm, 4

(K) M6 x 25mm, 4



(L) M6 x 35mm, 4



(M) M8 x 20mm, 4



(N) M8 x 30mm, 4



(O) M8 x 40mm, 4

EN INCLUDED PARTS

ES PARTES INCLUIDAS



(Y) **Allen Key Tool,** 1
Llave Allen, 1



(T) #14 X 65mm, 2



(U) TOGGLER® brand AF8 ALLIGATOR® Anchor, 2

(WT)



Wire Management Ties, 6
Amarres para la administración de cables, 6

TOGGLER® brand ALLIGATOR® SOLID-WALL ANCHORS are patented under one or more of US Patent numbers 5,161,296 and 5,938,385; and foreign counterparts thereof and of 4,752,170. Other patents pending. TOGGLER and ALLIGATOR are worldwide registered trademarks of Mechanical Plastics Corp.

EN NECESSARY TOOLS

ES HERRAMIENTAS NECESARIAS

Phillips-head Screwdriver
Destornillador philips (cruz)



Stud Finder
Localizador de montantes

Pencil
Lápiz

Masking Tape
Cinta de enmascarar



Tape Measure
Cinta métrica

Ratchet Set
Equipo de trinquete

Level
Nivel

Drill
Taladro

Drill Bit: Wood: 5/32" (4mm), Masonry: 5/16" (8mm)
Broca para madera: 5/32" (4 mm), para mampostería: 5/16" (8 mm)

EN ATTACHING THE MONITOR PLATE (MP)

ES CÓMO FIJAR LA PLACA DEL MONITOR (MP)

EN SELECT THE CORRECT SCREW

Before beginning, test several of the screws in your hardware kit to find the correct size and length for your television.

ES ELIJA EL TORNILLO CORRECTO

Antes de comenzar, pruebe varios tornillos de su kit de accesorios para encontrar el de tamaño y longitud indicados para su televisor.



REMOVE THE SECURITY SCREWS (SS)

The Monitor Plate (MP) was shipped pre-installed to the Extension Arm (EA). Before you begin, remove the two Security Screws (SS) as shown in and separate the two components. ***Do not throw out the security screws.***

QUITE LOS TORNILLOS DE SEGURIDAD (SS)

La placa para la pantalla (MP) se envía ya instalada en el brazo de extensión (EA). Antes de comenzar, retire los dos tornillos de seguridad (SS) tal como se muestra y separe las dos piezas. ***No deseche los tornillos de seguridad.***



EN **DECIDE IF ADAPTER PLATES (AP) ARE NECESSARY**
Compare to the mounting holes on the back of your television.

ES **DETERMINE SI NECESITA LAS PLACAS ADAPTADORAS (AP)**
Compare los orificios de montaje en la parte trasera de su televisor.



① 75mm x 75mm

② 100mm x 100mm

③ 200mm x 100mm

④ 200mm x 150mm

⑤ 200mm x 200mm

IF USING THE ADAPTER PLATES (AP):

Attach the Adapter Plates (AP) to the Monitor Plate (MP) using four small M5 Washers (F) and four M5 x 6mm Screws (AG).

SI USA LAS PLACAS ADAPTADORAS (AP):

Una las placas adaptadoras (AP) a la placa del monitor (MP) usando cuatro arandelas pequeñas M5 (F) y cuatro tornillos M5 x 6 mm (AG).

200mm x200mm /
200mm x 150mm:



200x100:



ATTACH MONITOR PLATE (MP) TO TELEVISION

Attach the Monitor Plate (MP) using the correct TV Mounting Screws and Washers as shown.
Do not place the Washers between the monitor plate and the TV.

UNA LA PLACA DEL MONITOR (MP) AL TELEVISOR

Una la placa del monitor (MP) usando los tornillos de montaje para TV y las arandelas correctos, tal como se muestra. ***No coloque las arandelas entre la placa del monitor y el TV.***



EN Use spacers if the Monitor Plate (MP) does not fit firmly against the back of the television, such as when the back of the television is curved, contains larger recessed mounting holes, or some other obstruction is in the way. The Monitor Plate must rest securely on the spacers, and should not be loose.

ES Use los espaciadores si la placa del monitor (MP) no encaja con firmeza contra la parte trasera del televisor, como en el caso en que esta parte es curva, contiene orificios de montaje embutidos más grandes o presenta alguna otra obstrucción. La placa del monitor tiene que descansar de manera segura sobre los espaciadores y no deben estar flojos.



EN INSTALLING THE WALL MOUNT IN WOOD

ES CÓMO INSTALAR EL SOPORTE DE PARED EN MADERA

EN FIND THE WOOD STUD

Using a stud finder, find the exact location of the stud to which you want to attach the wall mount. Mark the right and left side to determine the center of the stud.

ES ENCUENTRE EL MONTANTE DE MADERA

Utilizando un localizador de montantes, encuentre la ubicación exacta del montante sobre el que desea fijar el soporte de pared. Marque los lados derecho e izquierdo para determinar el centro del montante.





DETERMINE HEIGHT LOCATION OF TELEVISION

Measure the distance from the bracket holes to the top and bottom of the TV to determine the center mounting position. Line up the center position with the Centerline on the Installation Template (IT). Measure from the floor up, and make small marks on the wall to help you determine the desired TV height. Using a level, line up the Installation Template (IT) with your pencil markings and tape it into place.

DETERMINE LA ALTURA EN LA QUE COLOCARÁ EL TELEVISOR

Mida la distancia desde los orificios del soporte hasta las partes superior e inferior del TV para determinar la posición centrada de la instalación. Alinee la posición centrada con la línea central de montaje en la plantilla de instalación (IT). Mida desde el piso hacia arriba y haga unas pequeñas marcas en la pared para ayudarle a determinar la altura deseada para el TV. Utilizando un nivel, alinee la plantilla de instalación (IT) con las marcas del lápiz y sujete con cinta adhesiva en el lugar.

FOR MASONRY INSTALLATIONS, SEE PAGE 18.
PARA INSTALACIONES EN MAMPOSTERÍA CONSULTE LA PÁGINA 18.

DRILL PILOT HOLES

Follow directions on the Installation Template (IT) carefully. Drill two holes 2.5" (64mm) deep using a 5/32" (or 4mm) size drill bit in the "A" and "B" locations noted on the Installation Template.

TALADRE ORIFICIOS GUÍA

Siga atentamente las instrucciones de la plantilla de instalación (IT). Taladre dos orificios de 2,5" (64 mm) de profundidad con una broca de 5/32" (4 mm) en las ubicaciones "A" y "B" apuntadas en la plantilla de instalación.


GENERATIONS
INSTALLATION TEMPLATE
PLANTILLA DE INSTALACIÓN
For Models: 9141G, 9161G, 9166G & 9171G
Para Soportes: 9141G, 9161G, 9166G y 9171G
CAREFULLY FOLLOW DIRECTIONS IN YOUR MANUAL
SIGA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MANUAL
MOUNTING TO A WOOD STUD:
(SEE INSTALLATION GUIDE FOR MASONRY INSTALLATIONS)
1
Using a stud finder, locate the edges of wall stud and mark stud edges with a pencil as shown in the Installation Guide.
2
Center Installation Template over stud, using windows to view pencil marks. Use a level to ensure template is straight.
3
Carefully drill holes through points "a" and "b" using the proper drill bit.
INSTALACIÓN EN UN MONTANTE DE MADERA:
(VER EL MANUAL DE INSTALACIÓN PARA INSTALACIONES DE MAMPOSTERÍA)
1
Con un localizador de montantes, localice los bordes del montante de pared y márquelos con un lápiz como se muestra en el manual de instalación.
2
Centre la plantilla de instalación sobre el montante, alinee los puntos de perforación "a" y "b" con las marcas de lápiz. Utilice un nivel para asegurarse de que la plantilla esté derecha.
3
Perfore cuidadosamente a través de los puntos "a" y "b" con una broca adecuada.
Check Level Line
Revise la línea de nivel
Use window to view stud alignment
Utilice la ventana para ver la alineación del montante
Check Level Line
Revise la línea de nivel
Open Edge of Stud
Borde exterior del montante
Open Edge of Stud
Borde exterior del montante
A
B



INSTALL THE EXTENSION ARM (EA)

Install the Extension Arm (EA) using two Lag Bolts (T) in the "A" and "B" holes. Do not tighten Lag Bolts completely. Use a Level to make sure the Extension Arm is vertically level. Finally, tighten all Lag Bolts completely (***do not over tighten!***), and insert Finishing Caps (Z).

INSTALACIÓN DEL BRAZO DE EXTENSIÓN (EA)

Instale el brazo de extensión (EA) insertando dos tirafondos (T) en los orificios "A" y "B". No ajuste completamente los tirafondos. Use un nivel para asegurarse de que el brazo de extensión está verticalmente nivelado. Para finalizar, ajuste completamente todos los tirafondos (***no ajuste demasiado***) e inserte las tapas-tornillo (Z).



EN MOUNTING TO SOLID CONCRETE OR CINDER BLOCK

ES MONTAJE EN CONCRETO SÓLIDO O LADRILLOS DE ESCORIAS

EN After you have determined your desired TV location, Line up the Installation Template (IT) to ensure you will not drill into any mortar joints. Tape the Installation Template in place securely on the wall with masking tape. ***Use a Level.***

ES Luego de haber determinado la ubicación deseada para su TV, alinee la plantilla de instalación (IT) para asegurarse de que no necesitará perforar ninguna junta de argamasa. Utilice cinta adhesiva para sujetar la plantilla de instalación (IT) a la pared de forma segura. ***Utilice un nivel.***



DO NOT DRILL INTO MORTAR JOINTS! DRILL HOLES AT LEAST 1" (25.4 MM) FROM THE JOINTS. USE A NEW DRILL BIT TO ENSURE OPTIMUM HOLDING ABILITY. DO NOT USE A HAMMER DRILL!

NO PERFORE LAS JUNTAS DE ARGAMASA. TALADRE ORIFICIOS A UNA DISTANCIA DE, POR LO MENOS, 1" (25,4 MM) DE LAS JUNTAS. USE UNA BROCA NUEVA PARA GARANTIZAR UNA CAPACIDAD ÓPTIMA DE SUJECIÓN. NO USE UN TALADRO PERCUTOR.

EN DRILL PILOT HOLES

Carefully drill two holes using a 5/16" (or 8mm) masonry drill bit in the “A” and “B” locations noted on the Installation Template. ***Each hole should be at least 3" (76mm) deep.***



ES TALADRE ORIFICIOS GUÍA

Taladre dos orificios con una broca de 5/16" (8 mm) para mampostería en las ubicaciones "A" y "B" apuntadas en la plantilla de instalación. ***Cada orificio debe tener, por lo menos, 3" (76 mm) de profundidad.***

EN INSERT ANCHORS

Remove Template (IT) and insert TOGGLER® brand ALLIGATOR® Anchors (U).

ES COLOQUE LOS ANCLAJES

Quite la plantilla (IT) y coloque los anclajes (U) marca TOGGLER® Y ALLIGATOR®.



INSTALL THE EXTENSION ARM (EA)

Install the Extension Arm (EA) using two Lag Bolts (T) in the "A" and "B" holes. Do not tighten Lag Bolts completely. Use a Level to make sure the Extension Arm is vertically level. Finally, tighten all Lag Bolts completely (***do not over tighten!***), and insert Finishing Caps (Z).

INSTALACIÓN DEL BRAZO DE EXTENSIÓN (EA)

Instale el brazo de extensión (EA) insertando dos tirafondos (T) en los orificios "A" y "B". No ajuste completamente los tirafondos. Use un nivel para asegurarse de que el brazo de extensión está verticalmente nivelado. Para finalizar, ajuste completamente todos los tirafondos (***no ajuste demasiado***) e inserte las tapas-tornillo (Z).



EN MOUNTING THE TELEVISION

ES CÓMO INSTALAR EL TELEVISOR

EN PREPARE THE EXTENSION ARM (EA)

Tighten the "Tilt" (1) and "Pan" (2) Knobs into a straight position using the supplied Allen Key (Y) as shown.

ES PREPARACIÓN DEL BRAZO DE EXTENSIÓN (EA)

Ajuste con la llave Allen (Y) las perillas "inclinación" (1) y "panorámico" (2) hasta que estén rectas, tal como se muestra.



EN MOUNT THE TELEVISION

With the help of an assistant, lift the television and guide the Monitor Plate (MP) onto the Extension Arm (EA) as shown.

ES CÓMO MONTAR EL TELEVISOR

Con la ayuda de un asistente, , levante el televisor y guíe la placa del monitor (MP) sobre el brazo de extensión (EA), tal como se muestra.





EN SECURE THE TELEVISION

Once the television is safely on the Extension Arm (EA), secure the television with the Security Screws (SS) and a Phillips-head screwdriver.

ES ASEGURE EL TELEVISOR

Una vez que colocó con toda seguridad el televisor sobre el brazo de extensión (EA), fíjelo con los tornillos de seguridad (SS) y un destornillador Phillips (cruz).

EXERCISE CAUTION WHEN REMOVING THE TELEVISION FROM THE MOUNT TO AVOID EQUIPMENT DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

TENGA MUCHO CUIDADO AL RETIRAR EL TELEVISOR DEL SOPORTE PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO O LESIONES CORPORALES.

USING THE CABLE MANAGEMENT FEATURE

Remove the Cable Management Plate (1) from the bottom of the Extension Arm (EA) and wrap some of the Wire Management Ties (WT) around both the plate and your A/V cables (2), as shown. Pull the ties tight and re-attach the Plate (1) to the bottom of the Extension Arm. ***Make sure the loose ends of the ties are tucked inside the Extension Arm.***

USO DE LA CARACTERÍSTICA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES

Quite la placa para la administración de cables (1) de la parte inferior del brazo de extensión (EA) y pase algunos amarres para la administración de cables (WT) alrededor de la placa y los cables de A/V (2), tal como se muestra. Tire de los amarres hasta que estén bien ajustados y vuelva a unir la placa (1) a la parte inferior del brazo de extensión. ***Asegúrese de que los extremos sueltos de los amarres estén dentro del brazo de extensión.***



EN ADJUSTING THE MOUNT

After your TV is installed, adjust the tilt and horizontal position. The Tilt Knob (1) carries the weight of the television and *must* be tightened fully with the supplied Allen key (Y). ***Under no circumstances should you completely loosen and/or remove any of these knobs.***

ES AJUSTE DEL SOPORTE

Una vez que su TV esté instalado, puede regular las posiciones de inclinación y horizontal. Como la perilla de inclinación (1) soporta el peso del televisor, se la debe ajustar por completo con la llave Allen (Y). ***En ningún caso se deben retirar ni aflojar completamente estas perillas.***





DO NOT LOOSEN THIS SCREW!

¡NO AFLOJE O QUITE ESTE TORNILLO!

EN STORING THE ALLEN KEY (Y)

Insert the Allen Key (Y) vertically into the Extension Arm (EA) as shown. Rotate the Allen Key to the right to lock it in position.

ES DÓNDE GUARDAR LA LLAVE ALLEN (Y)

Inserte la llave Allen (Y) verticalmente en el brazo de extensión (EA), tal como se muestra. Gírela hacia la derecha para trabarla en la posición correcta.



EN LIMITED LIFETIME WARRANTY

[Please note: *You are responsible to inspect your mount thoroughly for missing or defective parts immediately after opening the box. To receive replacement or missing part(s) under this Warranty, call our Customer Service Department at 1-888-779-1543. Please have the model number, date code, part number(s) and your sales receipt or other proof of purchase available for reference. We will ship you any necessary replacement parts in the United States without charge at our expense.]*

This Generations ("Generations" or "we") mounting product, manufactured exclusively for PC Richard & Son, SKU 9166G ("Product") is warranted for the life of the Product only to the original purchaser and limited to the originalinstallation ("Warranty"). Re-installation of the Product in a different location or with a different monitor or peripheral voids this Warranty. This Warranty is only valid in the United States of America.

We warrant to the original purchaser that the Product and all parts and components thereof are free of defects in material and workmanship. "Defects", as used in this Warranty, is defined as any imperfections that impair the use of the Product.

Our Warranty is expressly limited to replacement of mount parts and components. We will replace any part listed on the enclosed mount parts sheet that is defective in material or workmanship only to the original owner within the limitations stated herein.

This Warranty applies only under conditions of normal use. The Product is not intended for outdoor use. This Warranty does not cover: 1) defects caused by improper installation or disassembly; 2) defects caused by shipping (claims for damage during transit to you should be made immediately by you directly to the transportation company); 3) defects occurring after purchase due to modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence, natural disaster, abnormal mechanical or environmental conditions, unauthorized disassembly, repair, modification or exposure to the elements; 4) cosmetic damage and 5) labor or assembly costs.

This Warranty does not apply if the Product has been repackaged or resold as second-hand.

There are no warranties, express or implied, including without limitation merchantability or fitness for particular use, except as (i) contained herein or (ii) required by applicable law in the state whose law governs. The substantive and procedural law of the State of New Jersey shall govern this Warranty, absent controlling law imposing the law of another state in lieu thereof as governing law. New Jersey Superior Court or the United States District Court for the District of New Jersey, as appropriate, shall retain exclusive jurisdiction over enforcement of this Warranty and all subject matter hereof. All warranties of whatsoever derivation shall be limited to the terms set forth herein, unless otherwise required by applicable law.

You shall not rely on manufacturers', employees' or representatives' statements, whether oral or written, which neither modify this Warranty nor are they part of either your purchase contract or this Warranty.

Except as provided herein, there is has no liability or responsibility to you or any other person or entity with respect to any liability, loss or damage caused directly or indirectly by use of the Product, including, but not limited to, any incidental or consequential damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty can last or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Therefore, the above limitations and exclusion may not apply to you.

This Warranty covers only repair or replacement for this mount as stated above.

This Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state.

ES GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

[**Nota:** usted tiene la responsabilidad de inspeccionar el soporte cuidadosamente para detectar piezas faltantes o defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir las piezas faltantes o de repuesto cubiertas por esta Garantía, llame a nuestro Departamento de atención al cliente al 1-888-779-1543. Tenga a mano a modo de referencia el número de modelo, el código de fecha, el(los) número(s) de pieza(s) y la factura u otro comprobante de compra. Le enviaremos cualquier pieza de repuesto necesaria, en los Estados Unidos, sin costo alguno, a cargo de la empresa.]

Este producto de soporte de Generations ("Generations" o "nosotros"), fabricado exclusivamente para P. C. Richard & Son, con SKU (código de stock) 9166G ("Producto") tiene garantía durante la vida del Producto sólo para el comprador original y se limita a la instalación original ("Garantía"). La reinstalación de este Producto en otro lugar o con una pantalla o accesorios diferentes anula esta Garantía. Esta Garantía sólo es válida en los Estados Unidos.

Garantizamos al comprador original que el Producto y todas sus piezas y componentes no presentan defectos materiales ni de fabricación. Según esta Garantía, el término "defectos" se define como toda imperfección que impida el uso del Producto.

Nuestra Garantía se limita expresamente al reemplazo de los componentes y piezas de soporte. Vamos a reemplazar toda pieza que figure en la hoja adjunta de piezas de soporte y que presente defectos materiales o de fabricación, sólo a favor del comprador original dentro de las limitaciones aquí declaradas.

Esta Garantía sólo tiene validez en condiciones normales de uso. El Producto no debe utilizarse al aire libre. Esta Garantía no cubre: 1) defectos ocasionados por la instalación o el desmontaje incorrectos; 2) defectos ocasionados por el envío (usted deberá reclamar inmediata y directamente ante la empresa de transporte por los daños ocurridos cuando se le envíe el Producto a usted); 3) defectos que surgen después de la compra debido a cambios, daños intencionales, accidentes, uso incorrecto, abuso, negligencia, catástrofe, condiciones mecánicas o ambientales anormales, desmontaje no autorizado, reparaciones, modificaciones o exposición a los elementos; 4) daños estéticos y 5) costos de montaje o mano de obra.

Esta Garantía no tiene validez si el Producto ha sido empaquetado o vendido nuevamente como usado.

No existen garantías, explícitas o implícitas, que incluyan ilimitadamente la comercialización o idoneidad para un fin determinado, excepto según (i) se establece en la presente garantía o (ii) lo exige la ley vigente del estado cuyas leyes rigen. El derecho sustantivo y procesal del Estado de Nueva Jersey regirá esta Garantía y, en ausencia de la ley que regule, se impondrá la ley de otro estado en su lugar como ley vigente. El Tribunal Superior de Nueva Jersey o el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Nueva Jersey, según corresponda, conservarán la jurisdicción exclusiva sobre la ejecución de esta Garantía y todo tema relacionado. Todas las garantías de cualquier origen se limitarán a los términos aquí establecidos, salvo disposición contraria de la ley vigente.

Usted no debe confiar en las declaraciones de los fabricantes, empleados o representantes, tanto orales como escritas, las cuales no modifican esta Garantía ni forman parte de su contrato de compra o de esta Garantía.

Salvo lo dispuesto en esta garantía, No hay tiene ninguna obligación ni responsabilidad hacia usted u otra persona con respecto a cualquier obligación, pérdida o daño causado directa o indirectamente por el uso del Producto, lo que incluye, entre otros, los daños fortuitos o emergentes. Algunos estados no permiten limitar la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de los daños fortuitos o emergentes. Por consiguiente, es posible que la exclusión y las limitaciones antes mencionadas no sean válidas en su caso.

Esta Garantía sólo cubre la reparación o el reemplazo de este soporte, según lo dispuesto anteriormente.

Esta Garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.